



Montage des Systems

1. Die äußeren Träger mit einem Seitenabstand von 5 - 10 cm an der Wand oder Decke (Kombiträger) montieren.
Bei breiten Anlagen die zusätzlichen Träger dazwischen aufteilen (maximaler Abstand zwischen zwei Trägern: 50 cm).
2. Den Hebel zur Verriegelung ganz nach vorne drehen, das System mit hochgezogenem Paket in die Träger einhängen und mit dem Hebel verriegeln bis der Hebel bündig am Hackenband anliegt.

Demontage des Systems

1. Den Raffvorhang komplett hochziehen.
2. Den Hebel der Träger mit einem Schlitzschraubenzieher öffnen. Den Vorhang vom Klettband lösen, damit es zu keinen Beschädigungen kommt.



Einfache Abnahme durch Lösen des Clips in der Wellenrolle

Waschen des Behanges

1. Den Raffvorhang komplett absenken.
2. Das Beschwerungsprofil aus der unteren Tasche nehmen.
3. Das Flauschband von der Schiene lösen.
4. Mit der Schnur den weißen Knopf aus dem Wickelkonus ziehen. Den Knopf dann an der transparenten Schnurführung vorbei ausfädeln (siehe Foto).
5. Die Schnüre müssen nicht ausgefädelt werden, sondern können mit dem Stoff mitgewaschen werden. Die Schnüre zusammenfassen und mit einem Gummiband fixieren, damit sich diese beim Waschen nicht verknoten bzw. ausfädeln. Verwenden Sie bei der Maschinenwäsche immer einen Wäschesack.
6. Nach dem Waschen und Bügeln den Stoff in umgekehrter Reihenfolge wieder am System befestigen.

ACHTUNG



Durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Bedienschnüren besteht die Gefahr des Erdrosselns.
Zur Vermeidung von Verwicklungen oder Strangulation, sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.
Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln.
Stellen Sie Betten oder Möbel nicht in der Nähe dieser Schnüre auf.
Binden Sie die Schnüre nicht zusammen.
Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verwickeln oder eine Schlinge bilden.