



Einfache Abnahme durch Lösen des Clips in der Bandspule

## Montage des Systems

- Die äußeren Träger mit einem Seitenabstand von 5 - 10 cm an der Wand oder Decke (Kombiträger) montieren.
  Bei breiten Anlagen die zusätzlichen Träger dazwischen aufteilen (maximaler Abstand zwischen zwei Trägern: 50 cm).
- Den Verschlussbügel nach unten stellen, System mit hochgezogenem Paket auf die Träger stecken und mit dem Bügel verriegeln/ drehen.

## **Demontage des Systems**

- 1. Den Raffvorhang komplett hochziehen.
- 2. Die Bügel der Träger nach unten stellen und das System abnehmen.

## Waschen des Behanges

- 1. Den Raffvorhang komplett absenken.
- 2. Das Beschwerungsprofil aus der unteren Tasche nehmen.
- 3. Das Flauschband von der Schiene lösen.
- 4. Den Clip mit dem Aufzugband aus der Bandspule ziehen (siehe Foto).
- 5. Die Bänder müssen nicht ausgefädelt werden, sondern können mit dem Clip und dem Stoff mitgewaschen werden. Die Schnüre zusammenfassen und mit einem Gummiband fixieren, damit sich diese beim Waschen nicht verknoten bzw. ausfädeln. Verwenden Sie bei der Maschinenwäsche immer einen Wäschesack.
- Nach dem Waschen und Bügeln den Stoff in umgekehrter Reihenfolge wieder am System befestigen.





## **ACHTUNG**

Durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Bedienschnüren besteht die Gefahr des Erdrosselns.

Zur Vermeidung von Verwicklungen oder Strangulation, sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten. Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln.

Stellen Sie Betten oder Möbel nicht in der Nähe dieser Schnüre auf.

Binden Sie die Schnüre nicht zusammen. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verwickeln oder eine Schlinge bilden.